モバイルWi-Fiルーター

（ワイドスターⅡ専用）

簡易マニュアル

(Ver.1.0.0)

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

目次

1　はじめに ..... - 1 -
1.1　ご利用イメージ ..... - 1 -
2　インターネット接続 ..... - 2 -
2.1　スマートフォン等を衛星経由でインターネットへ接続する ..... - 2 -
3　制限事項 ..... - 4 -
3.1　インターネットサービスプロバイダのご利用について ..... - 4 -
3.2　FOMA 回線及び Xi 回線のご利用について ..... - 4 -
3.3　ネットワーク(WAN)側の無線 LAN 回線のご利用について ..... - 4 -
3.4　ブロードバンド回線のご利用について ..... - 4 -
3.5　卓上クレードルからの本体外れについて ..... - 4 -
3.6　卓上クレードルの切り替えスイッチについて ..... - 4 -
3.7　LAN ケーブル外れについて ..... - 5 -
3.8　ファームウェアの更新について ..... - 5 -
3.9　保証の範囲について ..... - 5 -
4　取り扱い上のご注意 ..... - 6 -
4.1　バックグランド通信の課金について ..... - 6 -
4.2　起動後の初回インターネットアクセスについて ..... - 6 -
4.3　LAN 側の IP アドレスの設定について ..... - 6 -
4.4　設定値の復元について ..... - 6 -
5　お問い合わせ先 ..... - 7 -

©2013 NTT DOCOMO, Inc. All Rights reserved.

1　はじめに

1.1　　ご利用イメージ

モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）を衛星端末に直接接続することで、スマートフォン等の Wi-Fi 対応機器から衛星経由によるデータ通信を可能とします。バッテリ搭載機器のみで ご利用が可能であることから、緊急時でも即時にご利用いただけます※1。



図 1.1-1　ご利用構成例

(1) スマートフォン、タブレットで、FOMA や Xi で通信ができなくなった場合に、モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）に Wi-Fi 接続し、衛星経由でデータ通信をする。

(2) PC からモバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）に Wi-Fi 接続し、衛星経由でデータ通信をする。

※1　事前に、衛星可搬端末、及び、モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）の充電が必要です。

©2013 NTT DOCOMO, Inc. All Rights reserved.

2　インターネット接続

2.1　　スマートフォン等を衛星経由でインターネットへ接続する

下図 2.1-機器接続構成例のように接続する手順(例)を以下に記します。



図 2.1-1　機器接続構成例

(1) モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）の本体を卓上クレードルに設置し、卓上クレードルの切り替えスイッチを「INTERNET」ポートに切り替えます。

(2) ワイドスターⅡ衛星可搬端末０１とモバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）の卓上クレードルを LAN ケーブルで接続し、ワイドスターⅡ衛星可搬端末０１、モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）の順序で電源を入れます。

(3) スマートフォン等の Wi-Fi 設定で、モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）に Wi-Fi 接続します。

©2013 NTT DOCOMO, Inc. All Rights reserved.

スマートフォン等の Wi-Fi 設定の主な手順(例)を以下に記します※1。

① メニュー(または、アプリ一覧)から「設定」を起動します。
② 設定メニューから Wi-Fi を選択し Wi-Fi を ON(オン、有効)にします。
③ 接続するモバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）の SSID※2を選択します。
④ 接続するモバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）の暗号化キー(KEY)※3を入力し接続します。

(4) スマートフォン等のブラウザ（標準ブラウザ、等）を起動し、WEB ページへアクセスします。※4

※1 正確な手順は、接続するスマートフォン等の製品附属の取扱説明書等を参照ください。
※2 初期値はモバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）のリアカバーを開けると確認できます。
※3 初期値はモバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）のリアカバーを開けると確認できます。
※4 初回のインターネットアクセスが失敗することがあります。(ブラウザでページが表示されない場合は、数分待ってから再度アクセスするか、ブラウザを再起動してください。)

©2013 NTT DOCOMO, Inc. All Rights reserved.

3 制限事項

3.1 インターネットサービスプロバイダのご利用について

モバイル WI-FI ルーター（ワイドスターⅡ専用）は、衛星端末に接続すると自動で mopera U に接続するため、他のインターネットサービスプロバイダをご利用できません。

3.2 FOMA 回線及び Xi 回線のご利用について

モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）は、衛星通信専用を前提としているため FOMA 回線及び Xi 回線をいずれもご利用できません。

3.3 ネットワーク(WAN)側の無線 LAN 回線のご利用について

モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）は、衛星通信専用を前提としているためネットワーク(WAN)側の無線 LAN 回線のご利用は保証対象外になります。

3.4 ブロードバンド回線のご利用について

モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）は、衛星通信専用を前提としているためブロードバンド回線のご利用は保証対象外になります。

3.5 卓上クレードルからの本体外れについて

卓上クレードルから本体が外れた（または、外した）後、再度、設置する場合には、必ず再起動してください。

3.6 卓上クレードルの切り替えスイッチについて

卓上クレードルの切り替えスイッチを「LAN」から「INTERNET」に切り替えた後は、必ず再起動してください。

©2013 NTT DOCOMO, Inc. All Rights reserved.

3.7 LAN ケーブル外れについて

衛星端末、または、卓上クレードルから LAN ケーブルが外れた（または、外した）後、再度、設置する場合には、衛星端末およびモバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）の両方を必ず再起動してください※1。

3.8 ファームウェアの更新について

モバイル Wi-Fi ルーター（ワイドスターⅡ専用）は、ファームウェアを更新いただけません。

3.9 保証の範囲について

本書で記載していない接続構成及び設定でのご利用は、保証対象外になりますので、予めご了承ください。※2

※1 衛星端末を先に起動ください。

※2 付属の取扱説明書（及び、取扱説明書が参照するリファレンスガイド）は、各注意事項、各部の名称とはたらき、電池パックの取り付けかた/取り外しかた、充電のしかた、電源の ON/OFF、卓上クレードルへの取り付けかた、設定画面へのログイン手順、SSID 値の変更手順、暗号化キー(KEY)値の変更手順、設定情報の保存・復元手順、LAN 側 IP アドレスの変更手順、パスワードの変更手順、設定値の初期化手順の参考として、ご利用いただけます。

©2013 NTT DOCOMO, Inc. All Rights reserved.

4 取り扱い上のご注意

4.1 バックグランド通信の課金について

スマートフォンやタブレット等が搭載するソフトウェアのバージョンアップやアプリケーションのご利用、大量の画像データのダウンロード、また、バックグラウンドで自動的に通信する機能により大容量データを送受信し、通信料が高額になることがあります。衛星経由でのデータ通信を行わない間は、バックグランドで自動的に通信するデータが衛星経由で流れないようにWi-Fi接続をOFFにするか、衛星端末、モバイルWi-Fiルーター（ワイドスターⅡ専用）の電源をOFFにすることを強くおすすめします。

4.2 起動後の初回インターネットアクセスについて

起動後の初回インターネットアクセスが失敗することがあります。時間を置いてから再度アクセスしてください。（ブラウザでページが表示されない場合は、数分待ってから再度アクセスするか、ブラウザを再起動してください。）

4.3 LAN側のIPアドレスの設定について

モバイルWi-Fiルーター（ワイドスターⅡ専用）の設定画面の「Internet/LAN」の「LAN」タブにおける各種IPアドレス(「LAN側IPアドレス」や「割り当てIPアドレス」等)を、「192.168.0.*/24」(CIDR表記)、ブロードキャストアドレス、ループバックアドレスを設定しないでください。設定すると通信できなくなる場合があります。

4.4 設定値の復元について

モバイルWi-Fiルーター（ワイドスターⅡ専用）を、BF-01Dの設定ファイルで設定値を復元※1すると動作しなくなる可能性があります。同様にBF-01Dを、モバイルWi-Fiルーター（ワイドスターⅡ専用）の設定ファイルで設定値を復元すると動作しなくなる可能性があります。モバイルWi-Fiルーター（ワイドスターⅡ専用）とBF-01Dの設定ファイルを混ぜて復元しないようにしてください。

※1 モバイルWi-Fiルーター（ワイドスターⅡ専用）の設定画面の「管理設定」の「保存/復元」タブの「保存した設定の復元」の「ファイル選択」実行時にご注意ください。

©2013 NTT DOCOMO, Inc. All Rights reserved.

5 お問い合わせ先

本サービスに関するお問い合わせは、下記、ワイドスターサービスに関するお問い合わせ先に、ご連絡ください。尚、BF-01D の各お問い合わせ先では、ご対応できませんので、予めご了承ください。

ワイドスターサービスに関するお問い合わせ先
＜ドコモ　ワイドスターコールセンター＞

0120-616-360

※ 一部の IP 電話からは接続できない場合があります。
受付時間　午前 9:00 ～ 午後 8:00 (年中無休)
●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

©2013 NTT DOCOMO, Inc. All Rights reserved.